

# Alcatel-Lucent 8068/8038/8028/8039/8029 Premium DeskPhone



Tlačidlá funkcie	
Stlmiť a intercom.	
Hlasitosť na handsfree, na aparáte alebo na slúchadlách. Nastavenie kontrastu obrazovky.	
Zvukové služby (handsfree, slúchadlo alebo náhlavná súprava).	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Programovateľné tlačidlá (tlačidlá F1 a F2): Kontrolka svieti, ak je aktivovaná príslušná funkcia. K týmto tlačidlám možno priradiť servisný alebo priamy hovor.</li> <li>V bezpečnom režime sú vypnuté vopred naprogramované funkčné tlačidlá. Klávesy F1 a F2 sú klávesy liniek.</li> </ul>	
Tlačidlo Opakovaná voľba: prístup k funkcii „Opakovaná voľba“.	
Tlačidlo Informácie: Umožňuje získať informácie o stránke „ponuka“ a naprogramovať tlačidlá stránky „osob“.	
Tlačidlo Odkazová schránka umožňuje prístup k rôznym službám odkazovej schránky. Toto tlačidlo svieti, ak ste prijali novú hlasovú správu, textovú správu alebo požiadavku na spätné volanie.	
Kláves hands-free Na uskutočnenie volania alebo prijatie hovoru bez zdvihnutia slúchadla.	
Tlačidlo UKONČIŤ Ukončenie hovoru.	
Bezdrôtové slúchadlo Bluetooth® (8068 Premium DeskPhone)	
	Vyvesiť / Zavesiť  Hlasitosť / Stlmiť: <ul style="list-style-type: none"> <li>Krátkym stlačením zmeníte úroveň hlasitosti slúchadla (3 úrovne).</li> <li>Stlačením a podržaním zabezpečíte, že vás už druhý účastník hovoru počuť nebude.</li> </ul>

### Hlavné stránky

Obsahuje niekoľko riadkov a stránok s informáciami o hovoroch a funkciách dostupných po stlačení tlačidiel priradených k popisom na displeji (10 tlačidiel v prípade telefónov 8068/38/39 a 6 tlačidiel v prípade telefónov 8028/29).

- Stránka „ponuka“ Obahuje všetky funkcie a aplikácie prístupné cez tlačidlá priradené označeniam.
- Stránka „osob“ Obsahuje tlačidlá linky a programovateľné tlačidlá rýchlej voľby.
- Stránka „info“ Obsahuje informácie o telefóne a stave funkcií: meno, číslo telefónu, počet správ, stav presmerovania, pripomenky stretnutí, ....
- Ikona Presmerovanie: Stlačenie tlačidla priradeného tejto funkcii umožňuje naprogramovať alebo meniť funkciu Presmerovanie.

### Navigácia




















- Tlačidlo Ok: Umožňuje potvrdiť rozličné voľby a nastavenia ponúknuté pri programovaní alebo konfigurácii
- Šípka zľava doprava: Slúži na presun z jednej stránky na druhú a na zobrazenie informácií o aktuálnych hovoroch (prebiehajúci hovor, podržané hovory, prichádzajúci hovor).
- Šípka zhora nadol: Umožňuje zobrazenie obsahu stránky
- Pomocou tohto tlačidla sa vrátite k predchádzajúcemu kroku.
- Tento kláves použite pre návrat na domovskú stránku (potlačiť a podržať)

### Ikony stavov / Ikony hovoru

	Zapojené slúchadlá		Ikona prichádzajúceho hovoru
	Prístroj zablokovaný		Ikona prebiehajúceho hovoru
	Naprogramované stretnutie		Ikona podržania hovoru

Abecedná klávesnica	Pridávny modul
Tlačidlá na presun kurzora (doľava, doprava, nahor a nadol).  Caps lock: písanie textu veľkými písmenami.  Tlačidlo Alt: prístup k fialovým znakom a funkciám.  Tlačidlo Enter: potvrdenie upraveného textu.  Tlačidlo Backspace: odstránenie jedného znaku v poli pre úpravy.	Model 8028 Premium Deskphone má 4 programovateľné tlačidlá s LED kontrolkami a papierovým štítkom. Možnosti telefónu sa dajú rozšíriť s Premium Add-on 10 a 40 keys modules alebo modulom Premium Smart Display 14 keys module.  

Tento dokument popisuje všetky funkcie systémov OmniPCX Office a OmniPCX Enterprise. Ak niektorá z funkcií funguje v jednotlivých systémoch rôzne, je popísaná dvakrát. Popis zobrazený na telefóne sa líši v závislosti od typu telefónu. Táto príručka uvádza popisy pre telefóny 8068/38/39. Popisy pre telefóny 8028/29 sú uvedené v zátvorke (ak sa líšia).

<b>Hovor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vytočte číslo priamo alebo ho vytočte po stlačení čísla linky (tlačidlo vyvesenia na telefóne alebo Bluetooth slúchadlo, tlačidlo hands-free)</li> </ul>	
<b>Volat' podľa mena (Spoločný zoznam)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>RCE - Zadajte prvé písmená mena kontaktu a riad'te sa pokynmi na obrazovke.</li> <li>OTCT - Zadajte meno, priezvisko/meno kontaktu alebo iniciály a riad'te sa pokynmi na obrazovke.</li> </ul>	
<b>Prijatie hovoru</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vyveste slúchadlo, použite tlačidlo vyvesenia na telefóne (alebo Bluetooth slúchadlo), použite tlačidlo hands-free alebo stlačte tlačidlo vedľa ikony prichádzajúceho hovoru</li> </ul>	
<b>Ignorovať hovor / Ukončenie hovoru</b>	
<b>Posledné volané číslo (redial)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dlhým stlačením otvoríte zoznam posledných 10 vytočených čísel.</li> <li>Krátkym stlačením zavoláte na posledné vytočené číslo.</li> </ul>	
<b>Požiadavka na spätné zavolanie v prípade, že je volané číslo obsadené</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Callback</li> </ul>	
<b>Podržanie hovoru (podržanie)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hold</li> </ul>	
<b>Odosielanie signálov DTMF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>MFcode (RCE), Send DTMF (OTCT)</li> <li>Odoslať čísla</li> </ul>	
<b>Stlmiť</b>	
<b>Interfónia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Telefón automaticky prijme hovor.</li> <li>Pred prevzatím linky sa ozve sekvencia špecifických pípnutí.</li> </ul>	
<b>Uskutočňovanie druhého hovoru počas konverzácie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>New call</li> </ul>	
<b>Prijatie druhého hovoru počas konverzácie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stlačte tlačidlo priradené k prichádzajúceho hovoru</li> </ul>	
<b>Prepínanie medzi hovormi (sprostredkovaný hovor)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stlačte tlačidlo priradené k podržanému hovoru</li> </ul>	
<b>Na zrušenie druhého hovoru a obnovu prvého:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automaticky sa vrátite k predchádzajúceho hovoru.</li> </ul>	
<b>Prepojenie hovoru</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prebieha konverzácia s jedným volajúcim</li> <li>Volanie s druhým kontaktom</li> <li>Prepojiť hovor</li> </ul>	
<b>Konferencia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zavolajte prvému kontaktu</li> <li>Zavolajte druhému kontaktu</li> <li>Conference (Conf)</li> </ul>	
<b>Volanie cez naprogramované tlačidlá rýchlej voľby</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stlačte požadované naprogramované tlačidlo hovoru.</li> </ul>	Perso
<b>Upraviť naprogramované tlačidlo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stlačte naprogramované tlačidlo, ktoré chcete upraviť</li> <li>Postupujte podľa pokynov na displeji.</li> </ul>	Perso
<b>Vymazanie naprogramovaného tlačidla</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavenia &gt; Tlac (RCE)</li> <li>Nastavenia &gt; Phone &gt; Key program (OTCT)</li> <li>Stlačte tlačidlo, ktoré chcete vymazať</li> <li>Postupujte podľa pokynov na displeji.</li> </ul>	Menu 
<b>Osobné nastavenie hlasového privítania</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavenia</li> <li>Schrán</li> <li>Uvítanie si môžete vypočúť alebo prispôbiť, prípadne môžete nastaviť predvolené uvítanie.</li> </ul>	Menu
<b>Konzultuje sa vaša odkazová schránka</b>	
<b>Presmerovať hovory do vašej odkazovej schránky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stlačte tlačidlo priradené k ikone presmerovania.</li> <li>Okamz. » VM</li> <li>Stlačte tlačidlo priradené k požadovanému typu presmerovania</li> </ul>	
<b>Zrušiť presmerovanie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stlačte tlačidlo priradené k ikone presmerovania.</li> <li>Zrus»</li> </ul>	
<b>Nerušiť</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stlačte tlačidlo priradené k ikone presmerovania.</li> <li>Nerusit' (Nerus)</li> </ul>	
<b>Odoslanie textovej správy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Správa</li> <li>Posl. text</li> <li>Zadajte cieľové číslo</li> <li>Zvoľte typ správy, ktorú chcete odoslať (pevne nastavená správa, nová správa atď.).</li> </ul>	
<b>Prečítanie textovej správy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Správa</li> <li>Citattext</li> </ul>	
<b>Odosielanie okamžitých správ (RCE)</b>	
<b>Denník hovorov (RCE)</b>	
<b>Informácie o telefóne</b>	Info
<b>Zamknutie/odmknutie telefónu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uzamk</li> </ul>	Menu
<b>Upraviť hlasitosť zvuku</b>	
<b>Vyberte si jazyk</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavenia &gt; Volby &gt; Jazyk (RCE)</li> <li>Settings &gt; Phone &gt; Language (OTCT)</li> </ul>	Menu
<b>Vyberte si tón</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavenia &gt; Phone &gt; Ringing</li> <li>Vyzváňanie môžete nastaviť v nasledujúcich ponukách: Melódia, Tichý, Pípnutie, Hlasitosť atď.</li> </ul>	Menu
<b>Nastavenie kontrastu obrazovky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavenia &gt; Phone: &gt; Contrast</li> </ul>	Menu
<b>Upraviť heslo telefónnej súpravy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavenia &gt; Volby &gt; Heslo (RCE)</li> <li>Settings &gt; Phone &gt; Password (OTCT)</li> </ul>	Menu
<b>Domovská stránka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavenia &gt; Volby &gt; Domovskástr. (RCE)</li> <li>Settings &gt; Phone &gt; Domovskástr. (OTCT)</li> <li>Volba predvolenej stránky</li> </ul>	Menu