

**Vzory písemných rozkazů SŽDC
a ŽSR používaných na
pohraniční trati a v pohraničních
stanicích
Hodonín (ČR) – Holíč nad
Moravou (SR)**

**Vzory písomných rozkazov
SŽDC a ŽSR používaných na
pohraničnej trati
a v pohraničných staniach
Hodonín (ČR) – Holíč nad
Moravou (SR)**

Vzory písemných rozkazů SŽDC používaných na pohraniční trati a v pohraniční stanici Hodonín (ČR)

Všeobecný rozkaz

VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro vlak číslo

V dne 20
(razítko)

.....
Podpis strojvedoucího

.....
Sepsal (podpis)

* 415 758

Rozkaz k opatrné jízdě

ROZKAZ K OPATRNÉ JÍZDĚ pro vlak číslo

Č á s t A

Jed'te k přejezdům

v km mezi ¹⁾
a ²⁾

v km mezi ¹⁾
a ²⁾

v km mezi ¹⁾
a ²⁾

v km mezi ¹⁾
a ²⁾

v km mezi ¹⁾
a ²⁾

v km mezi ¹⁾
a ²⁾

v km mezi ¹⁾
a ²⁾

v km mezi ¹⁾
a ²⁾

se zvýšenou opatrností!

Č á s t B

Jed'te z do
pro nemožné dorozumění podle rozhledových poměrů.
Označte vlak pro jízdu za nemožného dorozumění dle předpisu SŽDC D1!
Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí.
Ve stanici zastavte! ^{*)}
Povolenku odevzdejte ve stanici ! ^{*)}

Jiné příkazy:

V dne 20
(stanice, hradlo, hláska)

.....
Podpis strojvedoucího

.....
Sepsal (podpis)

Nehodící se část rozkazu škrtněte šikmo.

Nepoužité řádky v části A škrtněte šikmou čarou.

^{*)} Nehodící se větu škrtněte.

¹⁾ U PZZ v obvodu stanice škrtněte a dopište „ŽST“ („v zastávce“).

²⁾ U PZZ v obvodu stanice nevyplňujte.

* 338 015

Všeobecný rozkaz pro PMD

Všeobecný rozkaz pro PMD		
1.	Jízda PMD je povolena směrem k na traťovou kolej číslo **)	
2.	Jízda PMD je povolena do km a zpět.	
3.	Jízdu PMD ukončete v ŽST, km *) nejpozději v hod.!	
4.	Jedete za vlakem!	
5.	Krycí návěstidlo pro Vás neplatí!	
6.	K přejezdům v km jed'te se zvýšenou opatrností.	
7.	Při návratu jed'te k přejezdům v km se zvýšenou opatrností.	
8.	Jedete do mezistaničního úseku, obsazeného vlakem (PMD) za účelem zjištění příčin jeho nedojetí. Kilometrická poloha vozidel není známa.	
9.	Souhlas k vjezdu do stanice si vyžádejte telekomunikačním zařízením od vjezdového návěstidla.	
10.	Vjezdové a cestové *) návěstidlo stanice se neobsluhuje, vjezd do stanice dovolen. Jízdu ukončete (<i>místo zastavení</i>)	
11.	V km je umístěn výstražný terč.	
12.	V km — pomalá jízda km/h. V km — pomalá jízda km/h.	
13.	Pokud před návratem nedojedete do km , jed'te k přejezdům v km se zvýšenou opatrností.	
Jiné příkazy:		
V dne 20		
(razítko)		
..... Podpis strojvedoucího Podpis vedoucího posunové čety Sepsal (podpis)
Pořadové číslo dávaného příkazu zakroužkujte!		
*) nehodící se škrtněte		
**) uvádějte jen na vícekolejných tratích		* 257 954

Příkaz vlaku

Příkaz vlaku číslo:		
Část 1		
Vjezdové a cestové ^{*)} návěstidlo se neobsluhuje, vjezd do stanice dovolen.		
Část 2		
Návěstidla ve stanici se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu smíte odjet. Pojedete na traťovou kolej číslo ¹⁾ K dalšímu hlavnímu návěstidlu jeďte podle rozhledových poměrů. ^{*) 2)}		
Část 3		
Návěstidla se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu smíte odjet. ^{*)} Z do pojedete v mezistaničním oddílu po traťové koleji číslo ¹⁾ Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí, nepřekročte rychlost 100 km/h. U návěstidla s návěstí Stanoviště oddílového návěstidla jedněte jako u předvěsti s návěstí Výstraha .		
Část 4		
Návěstidla se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu smíte odjet. ^{*)} Z do pojedete v mezistaničním oddílu po traťové koleji číslo ¹⁾ Oddílové návěstidlo automatického hradla v km pro vaši jízdu neplatí.		
Část 5		
Oddílové návěstidlo automatického hradla se pro vaši jízdu neobsluhuje. Vjezd do druhého traťového oddílu povolen.		
Část 6		
K přejezdům v km mezi ³⁾ a ⁴⁾ v km mezi ³⁾ a ⁴⁾ v km mezi ³⁾ a ⁴⁾ jeďte se zvýšenou opatrností!		
Část 7		
Ve stanici pojedete na obsazenou kolej.		
Část 8		
Jiné příkazy:		
..... Podpis strojvedoucího ŽST - číslo rozkazu Převzal (příjmení, prac. zařazení)
Dne 20		
..... Příjmení výpravčího (traťového dispečera)		
Nehodící se část škrtněte šikmo, číslo traťové koleje zapisujte slovy!		
*) Nehodící se škrtněte.		
1) Vyplňuje se jen na dvou a více kolejných tratích s traťovým zabezpečovacím zařízením pro obousměrný provoz; v ostatních případech se údaj čísla traťové koleje proškrtne.		
2) Platí jen na tratích s automatickým blokem.		
3) U PZZ v obvodu stanice škrtněte a dopište „v ŽST“.		
4) U PZZ v obvodu stanice nevyplňujte.		
Číslo rozkazu: *		014 483

VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro PMD na vyloučenou kolej

VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro PMD na vyloučenou kolej P.....	
1.	Jedete směrem k na vyloučenou traťovou kolej číslo *) do km
2.	Před vámi pojede posunový díl P....., který zastaví v km
3.	Proti vám pojede posunový díl P....., který zastaví v km
4.	Za vámi pojede posunový díl P....., který zastaví v km
5.	K přejezdům v km jedte se zvýšenou opatrností.
6.	Nejvyšší dovolená rychlost posunového dílu km/h. **)
7.	V km - pomalá jízda km/h. V km - pomalá jízda km/h.
8.	V km je umístěn výstražný terč.
9.	Jízdu z vyloučené koleje ukončete v
10.	Při jízdě přes zastávky zajistěte bezpečnost osob, přecházejících na nástupiště u nevyločené koleje. ***)
11.	Souprava má vozidel, hmotnost t, v soupravě brzdí vozidel, brzdící váha t. V soupravě je: vozidel s brzdami stupňovitě neodbrzdovatelnými vozidel s brzdami kotoučovými vozidel s nekovovými špalíky. *****)
<p>Jiné příkazy:</p> <p>V dne 20</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">Podpis strojvedoucího Sepsal (podpis)</p>	
<p>Pořadové číslo davaného příkazu zakroužkujte! *) Číslo traťové koleje uvádějte jen na dvou a více kolejných tratích. **) Uvádějte jen, pokud je stanovena rychlost nižší než 40 km/h. ***) Uvádějte jen na dvou a více kolejných tratích, nejsou-li vyloučeny všechny traťové koleje. *****) Tyto údaje je možno zapsat na průpis rozkazu i po jeho vydání (nemusí být na prvopise).</p>	
0 735 1 33230	* 363 954

Vzory písemných rozkazů ŽSR používaných na pohraniční trati a v pohraniční stanici Holíč nad Moravou (SR)

VŠEOBECNÝ ROZKAZ pre vlak číslo.....

V dňa 20

(pečiatka)

.....
podpis preberajúceho

.....
podpis výpravcu

VŠEOBECNÝ ROZKAZ pre vlak číslo

1. Z/ do.....idete ako vlak č.
.....
2. Odchodové a návěstidlo sa neobsluhuje. **Odchod dovolený** *) (alebo)
Po rozkaze na odchod smiete odísť. *) Pri jazde po prvé oddielové návěstidlo automatického bloku dodržujte podmienky jazdy podľa rozhl'adu. *)
3. Vlakz koľaje odchod!
4. Automatický blok je pokazený. Z
/do.....
idete v medzistaničnom oddiele po traťovej koľaji číslo §). Oddielové návěstidlá traťovej koľaje číslo §) pre vašu jazdu neplatia. Pri poslednom oddielovom návěstidle konajte ako pri predzvesti s návěšťou 2, **Výstraha**.
5. Z/do idete po **nesprávnej koľaji**.

Správna koľaj je v prevádzke ! **)

Oddielové návěstidlá správnej koľaje pre vašu jazdu neplatia!
Vchod do stanice sa vám povolí :
– telekomunikačným zariadením *)
– ručnou prívolačnou návěšťou, dávanou v úrovni vchodového návěstidla,
a ak sa táto návěšť nebude dávať - **zastavte!** *)
V úrovni predzvesti vchodového návěstidla správnej koľaje konajte ako pri predzvesti s návěšťou "**Výstraha**"

Správna koľaj je z prevádzky vylúčená ! **)

Oddielové návěstidlo (hradla, hlásnice)
.....,
a vchodové návěstidlo správnej koľaje do pre vašu jazdu platí. *)
V úrovni predzvesti vchodového návěstidla správnej koľaje konajte ako pri predzvesti s návěšťou "**Výstraha**"

6. Prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti (s časovým vymedzením):

medzi.....a.....
od km do km..... rýchlosť km.h⁻¹ oddo.....(h/min)*.

7. Neoznačené prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti

medzi.....a.....
od (miesto)..... do (miesto)..... rýchlosť km.h⁻¹.

8. Priecestník/priecestné upozorňovadlo na návěstidlemedzi stanicami
..... a pre vašu jazdu neplatí.
Priecestie/a v km je /sú strážené / miestne obsluhované*.

Iné príkazy:

V dňa 20.....
(pečiatka/názov dopravne)

.....
Podpis rušňovodiča

.....
Podpis výpravcu

Āktuálne poradové číslo príkazu zakrúžkujte!

*) Nehodiace sa prečiarknite

***) Nehodiacu časť prečiarknite šikmo

§) Vyplňte len na dvojkoľajných tratiach s traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku; v ostatných prípadoch údaj čísla traťovej koľaje prečiarknite.

ROZKAZ pre PMD číslo

1. PMD je povolený do a späť * na traťovú koľaj číslo **)
2. Jazdu ukončíte v najneskôr o..... hod.!
3. Pre váš odchod platia návesti cestového *) a odchodového návěstidla platné pre posun.
4. **Idete za vlakom!**
5. Krycie návěstidlo pre vašu jazdu platí!
6. Od tabuľky pred priecestím (najmenej 60 m pred priecestím)
v km.....medzi a
v km.....medzi.....a
- choďte rýchlosťou najviac 10 km.h^{-1} a dávajte opakovane návěst 104, **Pozor**,
dokiaľ čelo PMD neminie priecestie.
7. V km je umiestnený výstražný terč.
8. Od km do km je prechodne znížená rýchlosť km.h^{-1}
Od km do km je prechodne znížená rýchlosť km.h^{-1}
9. Pokiaľ pred návratom nedôjdete do km , nebude PZZ v km pre vašu jazdu účinkovať.
10. Idete do medzistaničného úseku, obsadeného (časťou roztrhnutého vlaku) vlakom (PMD) za účelom zistenia príčiny jeho zastavenia (odtiahnutia)*.
Kilometrická poloha vlaku (PMD) nie je známa.
11. Vchod do..... sa vám dovolí od vchodového návěstidla (lichobežníkovej tabuľky):
 - návěstou vchodového návěstidla; *
 - návěstou priblížiť; *
 - telekomunikačným zariadením *.

Iné príkazy:

V dňa 20.....

(pečiatka)

.....
Podpis rušňovodiča.....
Podpis zamestnanca oprávneného
riadiť posun.....
Podpis výpravcu

Poradové číslo dávaného príkazu zakrúžkujte!

*) nehodiace prečiarknite

**) uvádzajte len na viackoľajných tratiach

ROZKAZ NA OPATRNÚ JAZDU pre vlak číslo	
ČASŤ A	
Od tabuľky pred priecestím (najmenej 60 m pred priecestím) v km.....medzi.....a	
v km.....medzi.....a	
v km.....medzi.....a	
chod'te rýchlosťou najviac 10 km.h ⁻¹ a dávajte opakovane návesť 104, Pozor , dokiaľ čelo vlaku neminie priecestie.	
ČASŤ B	
Chod'te zdopre nemožné dorozumenie podľa rozhl'adu tak, aby ste bezpečne zastavili pred koľajovými vozidlami, prípadne podľa možnosti pred inou prekážkou. Oddielové návestidlá pre vašu jazdu neplatia. *) V stanicizastavte! Povolenku odovzdajte v stanici!*)	
Iné príkazy:	
V	dňa 20.....
(stanica, hradlo, hlásnica)
.....	Podpis výpravcu (strážnika oddielu)
Podpis rušňovodiča	
Nehodiacu sa časť rozkazu prečiarknite šikmo. *) Prečiarknite osobitne na každom liste, čo sa nehodí.	