

**Vzory písemných rozkazů SŽDC
a ŽSR používaných na
pohraniční trati a v pohraničních
stanicích
Sudoměřice nad Moravou (ČR) –
Skalica na Slovensku (SR)**

**Vzory písomných rozkazov
SŽDC a ŽSR používaných na
pohraničnej trati
a v pohraničných staniach
Sudoměřice nad Moravou (ČR) –
Skalica na Slovensku (SR)**

Vzory písemných rozkazů SŽDC používaných na pohraniční trati a v pohraniční stanici Sudoměřice nad Moravou (ČR)
Všeobecný rozkaz

VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro vlak číslo

V dne 20
(razítko)

.....
Podpis strojvedoucího

.....
Sepsal (podpis)

* 415 758

Rozkaz k opatrné jízdě

ROZKAZ K OPATRNÉ JÍZDĚ pro vlak číslo

Č á s t A

Jed'te k přejezdům

v km mezi ¹⁾
a ²⁾

v km mezi ¹⁾
a ²⁾

v km mezi ¹⁾
a ²⁾

v km mezi ¹⁾
a ²⁾

v km mezi ¹⁾
a ²⁾

v km mezi ¹⁾
a ²⁾

v km mezi ¹⁾
a ²⁾

v km mezi ¹⁾
a ²⁾

se zvýšenou opatrností!

Č á s t B

Jed'te z do
pro nemožné dorozumění podle rozhledových poměrů.
Označte vlak pro jízdu za nemožného dorozumění dle předpisu SŽDC D1!
Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí.
Ve stanici zastavte! *)
Povolenuku odevzdejte ve stanici ! *)

Jiné příkazy:

V dne 20
(stanice, hradlo, hláska)

Podpis strojvedoucího

Sepsal (podpis)

Nehodící se část rozkazu škrtněte šikmo.

Nepoužité řádky v části A škrtněte šikmou čarou.

*) Nehodící se větu škrtněte.

¹⁾ U PZZ v obvodu stanice škrtněte a dopište „ŽST“ („v zastávce“).

* 338 015

²⁾ U PZZ v obvodu stanice nevyplňujte.

Příkaz vlaku

Příkaz vlaku číslo:		
Část 1		
Vjezdové a cestové ^{*)} návěstidlo se neobsluhuje, vjezd do stanice dovolen.		
Část 2		
Návěstidla ve stanici se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu smíte odjet. Pojedete na traťovou kolej číslo ¹⁾ K dalšímu hlavnímu návěstidlu jedte podle rozhledových poměrů. ^{*) 2)}		
Část 3		
Návěstidla se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu smíte odjet. ^{*)} Z do pojedete v mezistaničním oddílu po traťové koleji číslo ¹⁾ Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí, nepřekročte rychlost 100 km/h. U návěstidla s návěstí Stanoviště oddílového návěstidla jedněte jako u předvěsti s návěstí Výstraha .		
Část 4		
Návěstidla se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu smíte odjet. ^{*)} Z do pojedete v mezistaničním oddílu po traťové koleji číslo ¹⁾ Oddílové návěstidlo automatického hradla v km pro vaši jízdu neplatí.		
Část 5		
Oddílové návěstidlo automatického hradla se pro vaši jízdu neobsluhuje. Vjezd do druhého traťového oddílu povolen.		
Část 6		
K přejezdům v km mezi ³⁾ a ⁴⁾ v km mezi ³⁾ a ⁴⁾ v km mezi ³⁾ a ⁴⁾ jedte se zvýšenou opatrností!		
Část 7		
Ve stanici pojedete na obsazenou kolej.		
Část 8		
Jiné příkazy:		
.....		
.....		
..... Podpis strojvedoucího ŽST - číslo rozkazu Převzal (příjmení, prac. zařazení)
Dne 20		
..... Příjmení výpravčího (traťového dispečera)		
Nehodící se část škrtněte šikmo, číslo traťové koleje zapisujte slovy!		
*) Nehodící se škrtněte.		
1) Vyplňuje se jen na dvou a více kolejných tratích s traťovým zabezpečovacím zařízením pro obousměrný provoz; v ostatních případech se údaj čísla traťové koleje proškrtne.		
2) Platí jen na tratích s automatickým blokem.		
3) U PZZ v obvodu stanice škrtněte a dopište „v ŽST“.		
4) U PZZ v obvodu stanice nevyplňujte.		
		Číslo rozkazu: * 014 483

Všeobecný rozkaz pro PMD

Všeobecný rozkaz pro PMD	
1.	Jízda PMD je povolena směrem k na traťovou kolej číslo **)
2.	Jízda PMD je povolena do km a zpět.
3.	Jízdu PMD ukončete v ŽST, km *) nejpozději v hod.!
4.	Jedete za vlakem!
5.	Krycí návěstidlo pro Vás neplatí!
6.	K přejezdům v km jed'te se zvýšenou opatrností.
7.	Při návratu jed'te k přejezdům v km se zvýšenou opatrností.
8.	Jedete do mezistaničního úseku, obsazeného vlakem (PMD) za účelem zjištění příčin jeho nedojetí. Kilometrická poloha vozidel není známa.
9.	Souhlas k vjezdu do stanice si vyžádejte telekomunikačním zařízením od vjezdového návěstidla.
10.	Vjezdové a cestové *) návěstidlo stanice se neobsluhuje, vjezd do stanice dovolen. Jízdu ukončete (<i>místo zastavení</i>)
11.	V km je umístěn výstražný terč.
12.	V km — pomalá jízda km/h. V km — pomalá jízda km/h.
13.	Pokud před návratem nedojedete do km , jed'te k přejezdům v km se zvýšenou opatrností.

Jiné příkazy:

V dne 20
(razítko)

.....
Podpis strojvedoucího

.....
Podpis vedoucího
posunové čety

.....
Sepsal (podpis)

Pořadové číslo dávaného příkazu zakroužkujte!

*) nehodící se škrtněte

**) uvádějte jen na vícekolejných tratích

* 257 954

VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro PMD na vyloučenou kolej

VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro PMD na vyloučenou kolej P.....	
1.	Jedete směrem k na vyloučenou traťovou kolej číslo *) do km
2.	Před vámi pojede posunový díl P....., který zastaví v km
3.	Proti vám pojede posunový díl P....., který zastaví v km
4.	Za vámi pojede posunový díl P....., který zastaví v km
5.	K přejezdům v km jedte se zvýšenou opatrností.
6.	Nejvyšší dovolená rychlost posunového dílu km/h. **)
7.	V km - pomalá jízda km/h. V km - pomalá jízda km/h.
8.	V km je umístěn výstražný terč.
9.	Jízdu z vyloučené koleje ukončete v
10.	Při jízdě přes zastávky zajistěte bezpečnost osob, přecházejících na nástupiště u nevyložené koleje. ***)
11.	Souprava má vozidel, hmotnost t, v soupravě brzdí vozidel, brzdící váha t. V soupravě je: vozidel s brzdami stupňovitě neodbrzdňovatelnými vozidel s brzdami kotoučovými vozidel s nekovovými špalíky. ****)
Jiné příkazy:	
V dne 20	
.....	
Podpis strojvedoucího	Sepsal (podpis)
Pořadové číslo dávaného příkazu zakroužkujte!	
*) Číslo traťové koleje uvádějte jen na dvou a více kolejných tratích.	
**) Uvádějte jen, pokud je stanovena rychlost nižší než 40 km/h.	
***) Uvádějte jen na dvou a více kolejných tratích, nejsou-li vyloučeny všechny traťové koleje.	
*****) Tyto údaje je možno zapsat na průpis rozkazu i po jeho vydání (nemusí být na prvopise).	
0 735 1 33230	* 363 954

Vzory písemných rozkazů ŽSR používaných na pohraniční trati a v pohraniční stanici Skalica na Slovensku (SR)

VŠEOBECNÝ ROZKAZ pre vlak číslo.....

V dňa 20
(pečiatka)

.....
podpis preberajúceho

.....
podpis výpravcu

VŠEOBECNÝ ROZKAZ pre vlak číslo

1. Z/ do.....idete ako vlak č.
2. Odchodové a návestidlo sa neobsluhuje. **Odchod dovolený** *) (alebo) **Po rozkaze na odchod smiete odísť.** *) Pri jazde po prvé oddielové návestidlo automatického bloku dodržujte podmienky jazdy podľa rozhl'adu. *)
3. Vlakz koľaje odchod!
4. Automatický blok je pokazený. Z /do..... idete v medzistaničnom oddiele po traťovej koľaji číslo §). Oddielové návestidlá traťovej koľaje číslo §) pre vašu jazdu neplatia. Pri poslednom oddielovom návestidle konajte ako pri predzvesti s návest'ou 2, **Výstraha**.
5. Z/do idete po **nesprávnej koľaji**.

Správna koľaj je v prevádzke ! **)

Oddielové návestidlá správnej koľaje pre vašu jazdu neplatia!

Vchod do stanice sa vám povolí :

- telekomunikačným zariadením *)
- ručnou privolávacou návest'ou, dávanou v úrovni vchodového návestidla, a ak sa táto návest' nebude dávať - **zastavte!** *)

V úrovni predzvesti vchodového návestidla správnej koľaje konajte ako pri predzvesti s návest'ou **“Výstraha“**

Správna koľaj je z prevádzky vylúčená ! **)

Oddielové návestidlo (hradla, hlásnice) , a vchodové návestidlo správnej koľaje do pre vašu jazdu platí. *)

V úrovni predzvesti vchodového návestidla správnej koľaje konajte ako pri predzvesti s návest'ou **“Výstraha“**

6. Prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti (s časovým vymedzením):

medzi.....a.....
od km do km..... rýchlosť km.h⁻¹ oddo.....(h/min)*.

7. Neoznačené prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti

medzi.....a.....
od (miesto)..... do (miesto)..... rýchlosť km.h⁻¹.

8. Priecestník/priecestné upozorňovadlo na návestidle medzi stanicami a pre vašu jazdu neplatí.

Priecestie/a v km je /sú strážené / miestne obsluhované*.

Iné príkazy:

V dňa 20.....
(pečiatka/názov dopravne)

.....
Podpis rušňovodiča

.....
Podpis výpravcu

Aktuálne poradové číslo príkazu zakrúžkujte!

*) Nehodiace sa prečiarknite ***) Nehodiacu časť prečiarknite šikmo

§) Vyplňte len na dvojkolajných tratiach s traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku; v ostatných prípadoch údaj čísla traťovej koľaje prečiarknite.

ROZKAZ pre PMD číslo

1. PMD je povolený do a späť * na traťovú koľaj číslo **)
2. Jazdu ukončíte v najneskôr o..... hod.!
3. Pre váš odchod platia návesti cestového *) a odchodového návěstidla platné pre posun.
4. **Idete za vlakom!**
5. Kryptické návěstidlo pre vašu jazdu platí!
6. Od tabuľky pred praecestím (najmenej 60 m pred praecestím)
v km.....medzi a
v km.....medzi.....a
choďte rýchlosťou najviac 10 km.h^{-1} a dávajte opakovane návěst 104, **Pozor**,
dokiaľ čelo PMD neminie praecestie.
7. V km je umiestnený výstražný terč.
8. Od km do km je prechodne znížená rýchlosť km.h^{-1}
Od km do km je prechodne znížená rýchlosť km.h^{-1}
9. Pokiaľ pred návratom nedôjete do km , nebude PZZ v km pre vašu jazdu účinkovať.
10. Idete do medzistaničného úseku, obsadeného (časťou roztrhnutého vlaku) vlakom (PMD) za účelom zistenia príčiny jeho zastavenia (odtiahnutia)*.
Kilometrická poloha vlaku (PMD) nie je známa.
11. Vchod do..... sa vám dovoľí od vchodového návěstidla (lichobežníkovej tabuľky):
 - návěstou vchodového návěstidla; *
 - návěstou priblížiť; *
 - telekomunikačným zariadením *.

Iné príkazy:

V dňa 20.....

(pečiatka)

.....
Podpis rušňovodiča

.....
Podpis zamestnanca
oprávneného riadiť posun

.....
Podpis výpravcu

Poradové číslo dávaného príkazu zakrúžkujte!

*) nehodiace prečiarknite

**) uvádzajte len na viackoľajných tratiach

ROZKAZ NA OPATRNÚ JAZDU pre vlak číslo

ČASŤ A

Od tabuľky pred priecestím (najmenej 60 m pred priecestím)

v km.....medzi.....a

v km.....medzi.....a

v km.....medzi.....a

choďte rýchlosťou najviac 10 km.h⁻¹ a dávajte opakovane návesť 104, **Pozor**, dokiaľ čelo vlaku neminie priecestie.

ČASŤ B

Chodte zdopre nemožné dorozumenie podľa rozhľadu tak, aby ste bezpečne zastavili pred koľajovými vozidlami, prípadne podľa možnosti pred inou prekážkou.

Oddielové návěstidlá pre vašu jazdu neplatia. *)

V stanicizastavte!

Povolenku odovzdajte v stanici!*)

Iné príkazy:

V
(stanica, hradlo, hlásnica)

.....
Podpis rušňovodiča

dňa 20.....

.....
Podpis výpravcu (strážníka oddielu)

Nehodiacu sa časť rozkazu prečiarknite šikmo.

*) Prečiarknite osobitne na každom liste, čo sa nehodí.